

メール設定例

※メール設定サービスをご選択のお客様は、下記の①～⑩の情報をフォーマットに記載の上メールでご送付していただくと、弊社で本設定を行ってから出荷させていただきます。
(受注確認後、担当の者からフォーマットをメールでお送りさせていただきます。)

れんら君でEメール機能を利用するためには、メールプロバイダから入手した下表の情報が必要になります。下記のメールプロバイダ情報のユーザー記入欄①～⑩を、次頁に記載されているメール設定画面の①～⑩に入力してください。

メールプロバイダ情報

項目	ユーザー記入欄	記入例 (yahoo mail の場合)
SMTP サーバー名	①	smtp.mail.yahoo.co.jp
SMTP サーバーのポート番号	②	587
メールアカウント(SMTP)	③	example
パスワード(SMTP)	④	12345678
メールアドレス(SMTP)	⑤	example@yahoo.co.jp
POP サーバー名	⑥	pop.mail.yahoo.co.jp
POP サーバーのポート番号	⑦	110
メールアカウント(POP)	⑧	example
パスワード(POP)	⑨	12345678
メールアドレス(POP)	⑩	example@yahoo.co.jp

※黄色枠内はれんら君からメールを送信するために必須の項目です。白枠内はれんら君のコマンドメール機能を使用するために必要となる項目です。

● SMTPメール設定画面例

E-Mailパラメータ設定(SMTP)

SMTP Server(64文字迄): smtp.mail.yahoo.co.jp ①

Port: 587 ② (125 or 587 or 465 or Other)

SMTP Authentication:

Use STARTTLS
(except 465port,465port is always smtps(SSL))

Use POP before SMTP
(「POP before SMTP選択時」は下記「Login~Cram-MD5」のSMTP認証にチェックマークしないこと)

Use Auth-Login

Use Auth-Plain

Use Auth-Cram-MD5

送信リトライ間隔(0~3600sec): 60

送信リトライ回数(-1~16回): 5 ⑤

保守用通知先アドレス(40文字迄): example@yahoo.co.jp

User Name(40文字迄): example ③

Password(40文字迄): ●●●●●●

UNIT Domain名(64文字迄): Analog.renrakun.unit ④

[E-Mail Parameter設定\(POP3\)](#)

set

Copyright © 2014 NKE Corporation.

● POPメール設定画面例

E-Mailパラメータ設定(POP3)

POP3 server(64文字迄): pop.mail.yahoo.co.jp ⑥

Port: 110 ⑦ (110 or 995 or Other)

POP3 Authentication:

Use POP3S
(except 995port,995port is always pop3s(SSL))

Use Auth-Login

Use Auth APOP(POP3)

SMTPのUser名登録を使用(チェックマークでSMTP側使用)
User Name(40文字迄): example ⑧

SMTPのPassword登録を使用(チェックマークでSMTP側使用)
Password(40文字迄): ●●●●●● ⑨

接続間隔(1~65500分 0:接続停止): 1

返信用Fromアドレス(40文字迄): example@yahoo.co.jp ⑩

[戻る](#)

set

Copyright © 2014 NKE Corporation.

<注意>

- ・ 設定を変更した場合、必ずページ下部の『SET』を押して変更を保存してください。その後れんら君に変更を反映させるために『機器保守情報設定』画面の『Reboot』ボタンを押してください。