UNC-RP05(A) UNC-RP11 設定手順書

NKE 株式会社

作成日	2021/08/07
更新日	2022/09/13

目次

STEP1.	設定ソフトをダウンロー	ードする	 • •	• •	•		•	•	1
STEP2.	ネットワークの設定変見	更	 			•		2~	• 3
STEP3.	れんら君の接続		 				- 2	4 ~	• 5
STEP4.	ネットワーク設定		 		• •	• •	• •	•	• 6
STEP5.	メールサーバー設定		 			• •	•	7 ~	- 8
STEP7.	イベント設定(入力設	定)	 			•	9	~	10
STEP7.	イベント設定(出力設	定)	 			•		•	11
STEP8.	設定反映 •		 			•			12
補足.	初期化(工場出荷時	状態)	 						13

STEP1 事前準備 設定ソフトをダウンロードする

1-1

弊社ホームページにアクセスし、「製品案内」を開き、 「ネットワーク機器」をクリックしてください。 (https://www.nke.co.jp/product/#section_network) 「■接点入力タイプ(スイッチやリレーなどの 無電圧接点センサを接続する場合)」の 「出力有り」の「UNC-RP11 /多点入出力タイプ」もしくは 「UNC-RP05 /高出力容量」をクリックしてください。 項目が展開されますので 「設定ソフト(UNC-RP05(A)&UNCM-RP11 統合版)」 をクリックしてください。





れんら君サーチソフトの圧縮ファイル 「renra_stt_v2.5.12.zip」 のダウンロードが 始まりますので、わかりやすいフォルダに 保存してください。 (右図ではダウンロードフォルダ)

← → * ↑ ↓ × PC × ダ	770−ド >	~	ට	- ドの検索
整理 ▼ 新しいフォルダー				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
 ▲ 10/07/07/02 ▲ 10/07/07/0 ▲ 10/07/0 ▲ 10/07/0	更新日時	種類	917	
■ 開発検討依頼 🖌 🖄				~
ファイル名(N): renra_stt_	v2. 5. 12			~
ファイルの種類(T): ZIP 書庫 (*.z	p)			~



「れんら君設定ソフト v2.5.12.msi」を

立ち上げてください。

ダウンロードした 「renra_stt_v2.5.12.zip」を 解凍ソフトでフォルダに解凍してください。 解凍されたフォルダを展開すると右側図のように 2 つのファイルが表示されます。



STEP2 事前準備 ネットワークの設定変更

Windows10のパソコン版とタブレット版のインターネット接続設定の確認・変更 以下、ネットワーク共有センターでの IP アドレスの割り付け方についてです。 事前にれんら君に割り当てる IP アドレスを取得しておいてください。(DHCP には対応しておりません。) (システム管理者に確認していただくか、ご利用されている ISP 業者から指定されている値を確認してください。)









STEP2 事前準備 ネットワークの設定変更

2-6

「ローカルエリア接続のプロパティ」の画面が開きますので、 「インターネットプロトコルバージョン4 (TCP/IPV4)」を 選択(カーソルをあわせて 右クリックすることで選択)し 「プロパティ」をクリックしてください。

妾続の方法	ŧ:				
💇 Rei	altek PCIe GBE	Family Contr	oller		
				構成(C)	
の接続は	次の項目を使用	目します(O):			
	icrosoft ネット icrosoft ネット oS パケット スケ ンターネット ブロ icrosoft Netw icrosoft LLDP ンターネット ブロ	ワーク用クライブ ワーク用ファイル ジューラ トコル パージョン ork Adapter プロトコル ドラ・ トコル パージョン	シト とブリンター共行 / 4 (TCP/IPv4) Multiplexor Pr イバー / 6 (TCP/IPv6)	fi rotocol	=
<	~IL(N)		u 1	プロパティル	>
説明 コンピュー	-9-か6 Micro	ssoft ネットワー	0, ク上のリソースI	こアクセスできま	\$.

ネットワークでこの機能がサポートされている場合は、IP 設定を自動的に取得することがで きます。サポートされていない場合は、ネットワーク管理者に適切な IP 設定を問い合わせて ください。

255 . 255 . 0 . 0

詳細設定(V)...

OK キャンセル

アドレスを自動的に取得する(O

4Sサーバーのアドレスを自動的に取得する(B)

次の DNS サーバーのアドレスを使う(E)
 優先 DNS サーバー(P):
 代替 DNS サーバー(A):

□終了時に設定を検証する(L)

IP アドレス(D:

サブネット マフクロル

デフォルト ゲートウェイ(D)



2-8

「インターネットプロトコルバージョン4のプロパティ」画面で 「次の IP アドレスを使う」にチェックを入れ、各項目に下記の値を入力します。

(例)
【IP アドレス】 : 「192.168.0.100」
【サブネットマスク】 : 「255.255.255.0」
【デフォルトゲートウェイ】: 空白

デフォルトゲートウェイ「**.**.**.**」の箇所は 変更しません。 入力ができましたら「OK」をクリックしてください。

2-9

「ローカルエリア接続のプロパティ」の画面を閉じます。

STEP3 れんら君の接続



れんら君本体と設定に使用するパソコンを、 付属の LAN ケーブル(クロスケーブル)を使って 1 対 1 で接続し、れんら君本体の電源をいれます。 (右図は UNCM-RP11 の場合)

※ノートパソコンの場合は Wi-Fi 機能を無効にしてください。





WINDOWS キー **手**を押して、プログラムメニューにある れんら君設定ソフトを開くと、右図のようなアイコンが 表示されるので、起動します。





STEP3 れんら君の接続



2	-
3	L

れんら君が検出されると、右図のように 「ユニット名」、「タイプ」、「IP アドレス」が 表示されます。うまく表示されない場合は、 LAN ケーブルの結線状態を確認し、 設定ソフトを再起動するか、STEP2 の ネットワーク設定を見直してください。

🌢 れんら君設定ソフ						-	□ X
774N(F) 7-N(T) 1	√#7' (H)						
わんら君の一覧 ま	1.66君の読込み れ	16名の普込み 新	短い 親メール メーJ	レの編集 メールの削	Е <u>р</u> № X-лозе-	レントルの複製	
検出されたれんら君	の一覧						
고드까名	タイプ	IP アドレス	サブネット	デフォルトクシートウェイ	プライマリDNS IP	MAC アドレス	製品名
Renrakun	タイフ [°] B認証	192 168 0 251	255.255.255.0	未取得	未取得	00-0C-9F-90-00-15	

3-8

検出されたれんら君をクリックして選択し、 れんら君設定ソフトの上部にある 「れんら君の読込み」をクリックすると、 れんら君との接続が完了します。

・イル(F) ツール(T)	∿⊮7΄ (H)						1	1	- 1
Ð		É	(E)	X		l Pa	E.		
いんら君の一覧	れんら君の読込み	んら君の書込み	新規メール	メールの編集	メールの有限	除 メールのコピー	- メールの複製	戻る	
実出されたれんら	君の一覧								
ユニット名	タイプ	IP アドレス	サブネット	デフォル	や~や=イ (プライマリDNS IP	MAC アドレス	製品	名
			255, 255, 255,	.0 #	₹取得	未取得	00-0C-9F-90-00-	-15	

4-1

「ネットワーク設定」のタブを開きます。

STEP2 で事前に準備していただいたれんら君に割り当てる ネットワーク情報を入力します。 【IP アドレス】、【サブネットマスク】、 【デフォルトゲートウエイ】、【DNS サーバー IP】の項目を 入力してください。

入力2要因設定	入力3要因設定	入力4要因設定	入力5要因設定
Mail1)和H設定	システム	入力の要因設定	入力1要因設定
ネットワーク設定	メンテナンス用ID	Mail送信設定	受信先Mailサール、設定
IP アドレ サブネット マフ	ス <u>192</u> 1	168 . 0 .	251
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			
デフォルト ゲートウェ	:1 0.	0.0.	0
プライマリ DNS サーバー	IP 0.	0.0.	0
セカンダリ DNS サーバー	IP 0.	0.0.	0
			ЦЦ

4-2 「メンテナンス用 ID」のタブを開きます。 【root パスワード】の項目が表示されます。 初期値のパスワードは「root」です。 必要に応じて変更してください。 ※デフォルト値のままでも問題ありません。

5-1

「Mail 送信設定」のタブを開きます。 メール送信設定画面が開きますので、 【SMTP サーバー】と【SMTP ポート番号】を入力し、 【SMTP 認証タイプ】を選択します。

■れんら君専用メールアカウントでの例 【SMTP サーバー】 : smtp.nke-renrakun.net 【SMTP ポート番号】 : 587 【SMTP 認証タイプ】 : SMTP-AUTH

※【SMTP サーバー】、【SMTP ポート番号】、 【SMTP 認証タイプ】は、使用する E メールサーバー によって異なりますので、予めご確認ください。

続いて送信用メールアカウント情報の入力と リトライ条件を設定します。

【SMTP アカウント名】:メールアドレスのユーザー名 【SMTP パスワード】 :メールアドレスのパスワード

【送信リトライ間隔】 :送信エラーの時に再送信するまでの時間 【送信リトライ回数】 :再送信する回数

※各項目はコピー&ペーストではなく手入力してください。



5-2 「受信 Mail サーバー設定」をのタブを開きます。 メール受信設定画面が開きますので、 入力6更因時定 入力7重因設定 入力4要因證定 入力5要因設定 入力2要因設定 入力3要因設定 人力19年度にある。 入力0要因設定 人力19支にある。 4:11法(言設定 受信先間ailf-ハ*-設定 【POP3 サーバー】と【POP3 ポート番号】を入力し、 Mail12)加州設定 システム ネットワーク設定 メンテナンス用ID 【POP3 認証タイプ】を選択します。 Mail送信設定 ■れんら君専用メールアカウントでの例 0.0.0.0 POP3 サーバー (ドメイン) 【POP3 サーバー】 : pop.nke-renrakun.net POP3 ポート番号 110 $(1 \sim 65534)$ 【POP3 ポート番号】 : 110 【POP3 認証タイプ】 : POP3 POP3 認証タイプ POP3 -POP3 アカウント名 (半角英数) ※【POP3 サーバー】、【POP3 ポート番号】、 【POP3 認証方式】は、使用する E メールサーバー POP3 バスワード (半角英数) によって異なりますので、予めご確認ください。 続いて受信用メールアカウント情報を入力します。 【POP アカウント名】: メールアドレスのユーザー名 (送信用メールアドレスの設定と同じ) 【POP3 パスワード】:メールアドレスのパスワード (送信用メールアドレスの設定と同じ)

コマンドメール使用時の設定を行います。

5-3

「Mail コントロール設定」のタブを開きます。

返信用 From アドレスに、れんら君に割り当てる メールアドレスを入力してください。

以下内容はコマンドメールを使用されない場合、 空白で構いません。

【ユニット名】【ユーザ名】【パスワード】に 任意の文字を入力してください。

入力例

【ユニット名】 : renrakun 【ユーザ名】 : renra 【パスワード】 : abcd1234 【POP3 問合わせ間隔】: 5分

入力6要因設定 入力2要因設定 ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓	入力?要因設定 入力?要因設定 入力?要因設定 入力?要因設定 入力?要因設定 入力?要因設定 入力?要因設定 入力?要因設定	 入力5要因設定 入力1要因設定
그二ット名		(半角英数)
ユーザー名		(半角英数)
バスワード		(半角英数)
POP3 問合わせ間隔	0 分(0~65500)	
を信用 From アドレス	< >	(メール アドレス)
		F







STEP6 イベント設定(入力設定)



「メールの作成」画面が開きます。
送信したいメールの宛先や本文を入力します。
【送信者】 :れんら君に割り当てたメールアドレス
【宛先】 :注意メールの送信先アドレス
【CC/BCC】 :必要な場合は設定してください
【件名】 :メールのタイトル
【メール本文】
添付ファイル:最大 64KB まで添付可能です。

終わりましたら 「登録」をクリックしてください。 設定が正しく行えているかどうかを確認したい場合は 画面右下の「テスト送信」ボタンを押してください。 テスト送信でエラーが出た場合は再度今までの設定を 見直してください。



6-4

同じ手順で警報メール、復帰メールの設定をします。 ②【警報判定時間】と③【復帰判定時間】の、 初期設定時は「設定しない」になっています。

警報メール、復帰メールを使わない場合は、
メールの設定は不要ですが、
③復帰判定時間の項目は必ず「設定しない」以外に
変更してください。
復帰判定時間が「設定しない」のままだと、
1回目のメール送信が完了した後、復帰しないため
2回目以降の入力を受け付けません。



6-5

UNC-RP05 (A) の場合は、 入力 1 要因設定も同様の手順で設定してください。 UNC-RP05 (A) のメールは、 注意メール、警報メール①②、復帰メールの4種類になります。 UNCM-RP11 の場合は、 入力1~7の要因設定も同様の手順で設定してください。 UNCM-RP11 のメールは、 注意メール、警報メール、復帰メールの3種類になります。



7-1

出力用接点の動作条件設定を行います。 6-1~6-5で設定した入力設定に 連動した出力設定が可能です。



7-2

注意メール送信時に出力が必要な場合は、 右図赤枠の項目をクリックしてください。 UNC-RP11の場合は、出力させたい 接点番号を選択してください。(出力0~7) 出力設定時間ウインドウが開きますので、 出力範囲と出力時間を設定してください。



7-3 警報メール、復帰メール送信時に出力が必要な場合は、 7-2 と同様の手順で⑤と⑥を設定してください。	ネットワーク設定 メンラナンス用10 Mill送住設定 受信先MillF-M*-設定 入が原因設定 入が原因設定 入が規模 入が原因設定 入が規模 入が原因設定 入が原因設定 入が規模 入が原因設定 入が規模 メカル原因設定 入が原因設定 入が原因設定 入が原因 シーン やは出来は特徴 設定しない 運輸エール 運輸エール 運輸エール 設定範囲 シーン シーン メカ LOW の 1 か OK OK RBIAE 建築モード 重算モード 運営モード 運営モード 運営モード 回 OK

8-1	
全ての設定が終わりましたら、	→ れん6君設定ソフト Ver 2.05
れんら君に設定を書き込みます。	アナ4(F) ワーム(T) ヘッジア(H) アナ4(F) マーム(T) ヘッジア(A) アナ4(F) アナ4(F) </td
	ユニット名 タイブ IP-アドレス サブネット デフォルケントウェイ フライガノDNS-IP MAC アドレス 製品名 255-255-0 実現V発 実現V発 10-00-95-90-00-15



8-3	 클き込み方法の選択
書き込み方法の選択画面が開きますので 現在選択されている・・・・にチェックをいれて 「実行」をクリックします。	 書き込み方法の選択 ● 現在選択されていられんら君だけ書き込みを行います ○ 接続されていら全てのれんら君にいっせいに書き込みを行います
	中止 実行

補足 初期化(工場出荷時状態)



9-3

再度ピン状のものを設定スイッチに差し込み、スイッチを長押しします。 緑色で点滅していた「PWR LED」が赤色に変わればスイッチから手を放します。 「PWR LED」が、赤→消灯→緑点灯と変化し、 最後に緑点灯の状態になると初期化は完了です。

NKE株式会社 [旧社名(株)中村機器エンジニアリング]

商品に関するご質問は、フリーダイヤル、もしくはE-メールにてお問い合わせください。 (AM.9:00~PM.5:00 土日、祝祭日を除く)

0120-77-2018 promotion@nke.co.jp

●本社工場 〒612-8487 京都市伏見区羽束師菱川町366-1 TEL 075-924-0653(代) FAX 075-924-4653

● NKEホームページ : https://www.nke.co.jp/

● お断りなくこの資料の記載内容を変更することがありますのでご了承ください。

©2020 NKE Corporation

NO. UNC201105A