NKE 設定ソフト取扱説明書

UNC-RP07AE AUTO MESSENGER れんら君

Ver.1.4

本製品を安全に正しくご使用いただくためにこの取扱説明書をよく お読みになり、内容を理解された上でご使用ください。 また、本書を大切に保管され保守、点検時にご活用ください。

NKE株式会社

EUNCRP07AE-804D

取扱説明書変更履歴

バージョン	日付	変更内容
EUNCRP07AE-804A	2015. 9. 07	リリース初版
(V-1. 1)		
EUNCRP07AE-804B	2015. 10. 28	P19 メール受信 (POP3) 設定追加
(V-1.2)		
EUNCRP07AE-804C	2015.11.02	P19 メール受信 (POP3) 設定追加と修正
(V-1.3)		
EUNCRP07AE-804D	2016.06.20	P18より[4] E-Mailパラメータ設定項目
(V-1.4)		Gmail非対応につき、Yahoo!メール設定に変更

ご注意

- 本書の内容に関しましては将来予告なしに変更することがあります。
- 本書の一部または全部を無断で転載することは禁止されています。
- 本書の内容に関しまして誤りや記載もれなどお気付きの点がございましたら、お手数ですが 弊社までお知らせください。

はじめに

このたびは本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。 正しくご使用いただくためにこの取扱説明書をよくお読みください。



伊訂について	-
「不証(こう)、	-

本製品の保証は日本国内で使用する場合に限ります。

● 保証期間

納入品の保証期間は納入後1ヶ年とします。

● 保証範囲

上記保証期間中に本取扱説明書に従った製品使用範囲内の正常な使用状態で故障を生じた場 合は、その機器の故障部分の交換または修理を無償で行います。

ただし、次に該当する場合はこの保証の範囲から除外させていただきます。

- (1) お客様の不適当な取り扱い、ならびに使用による場合。
- (2) 故障の原因がお客様の事由による場合。
- (3) お客様の改造または修理による場合。
- (4) その他、天災、災害等で納入者の責にあらざる場合。

ここでいう保証は納入品単体の保証を意味するもので、納入品の故障により誘発される損害 はご容赦いただきます。

● 有償修理

保証期間後の調査及び修理は全て有償となります。また保証期間中においても、上記保証範 囲外の理由による故障の修理及び故障の原因調査(保証範囲の場合を除く)は有償にてお受 け致します。修理に関するご依頼はお買い上げの販売店にお申しつけください。

- 部品のご注文、お問い合わせ
 製品の故障、部品のご注文、その他お問い合わせの節は、次の事項をお買い上げの販売店まで詳しくご連絡ください。
 - (1) 型式
 - (2) 製造ロット番号
 - (3) 不具合の内容、配線図等

耵	₹扱説明書変更履歴	. 2
1	概要	. 7
2	動作環境	. 8
	2-1 データ通信に使用しているパソコンのポート番号	. 8
3	れんら君管理ツール	. 9
		10
4	回山	15
5	れんら君の設定を行う	15
	 1 れんら君設定画面を表示させます。 2 イベントパラメータ設定 3 E-MAIL 登録 4 E-MAIL パラメータ設定 5 れんら君のほかのタブ 6 E-MAIL TEST 発行 7 ネットワークパラメータ設定 8 システムパラメータ設定 9 メンテナンスパラメータ設定 10 れんら君 MAIL モニタ 	 15 16 17 18 24 24 25 26 28 29
6	コマンドメール機能	30
	 6-1 コマンドメール機能について. 6-2 コマンドメールの作成方法. 6-2-1 コマンドメールのフォーマット. 6-3 コマンド説明. 6-4 エラーメッセージ. 	30 31 31 33 37
7	れんら君管理ツール詳細	38
	 7-1-1 アクセスパスワードの設定 7-1-2 監視条件の書込み 7-1-3 EVENT 通知 E-MAIL の書込み	38 38 38 38
	 7-1-5 監視条件の読出し 7-1-6 EVENT 通知 E-MAIL の読出し 7-1-7 Firmware 更新 7-2 ユニット動作表示 7-2-1 接続・モニタ(開始/停止) 	 39 39 39 40 41 41
	 7-1-5 監視条件の読出し 7-1-6 EVENT 通知 E-MAIL の読出し 7-1-7 Firmware 更新 7-2 ユニット動作表示 7-2-1 接続・モニタ(開始/停止) 7-2-2 モニタ情報保存 	 39 39 39 40 41 41 42
	7-1-5 監視条件の読出し	 39 39 39 40 41 41 42 42 42 42

目次

	7-2-6	ユニット登録メール一覧	42
	7-2-7	ユニット登録メール読み出し	43
	7-2-8	ユニット登録メール全削除	43
	7-3 れん	」ら君探索	43
	7-3-1	呼び出し	43
	7-3-2	応答一覧表示	43
	7-3-3	NIC 情報表示	43
	7-3-4	ブラウザ	43
	7-4 ~12	/プ	44
	7-4-1	ヘルプ	44
	7-4-2	バージョン情報	44
8	れんら君	まに接続できないときには	45
	8-1 症状!	別チェックリスト	45

1 概要

れんら君 UNC-RP07AE は、外部入力を2段階の入力要因【注意】,【復帰】に分けて、メールの送信【通知メール】を行います。
 入力点数は2点で、1点毎に【注意】,【復帰】時にそれぞれ、通知メールを行います。

注意入力、復帰入力それぞれの入力タイミングで接点出力を行うことが出来ます。



図1 TypeA6 入力要因図

- ・ れんら君は Ethernet を経由してパソコンから通知メールの設定やれんら君の設定内 容の参照、及び、更新ができます。
- ・ SSL 認証がデフォルト対応になりました。ただし Hotmail は対応していません。

2 動作環境

- ブラウザ HTML5 に対応しているもの。推奨 Firefox、Google Chrome
- LANカート Ethernet: Version 2.0 / IEEE 802.3 準拠の 10BASE-T、100BASE-TX に対応しているもの
 - 注意 1:パソコンのブラウザかられんら君を設定しますが、れんら君とのデータ通信 にポート 69,9998,30719,30720 の番号を使用します。ファイアウォール等の セキュリティ設定で上記のポートの使用に制限をかけると正常に動作しなくな りますので、上記のポート番号は使用可になるように設定してください。 本設定ソフトならびにれんら君は IPv6 に対応していません。必ず IPv4 の環境で お使いください。
- 2-1 データ通信に使用しているパソコンのポート番号

れんら君が使用しているパソコンのポート番号は次のとおりです。ファイアウォール等で通 信が遮断されないようにそれぞれのセキュリティソフトの設定を行ってください。

使用ポート番号: 69、9998、30719、30720

3 れんら君管理ツール

れんら君の設定を行う際には、れんら君の IP アドレスを指定してれんら君にアクセスする必要があります。しかし、れんら君は工場出荷時の設定では DHCP 対応になっており、ユーザー 環境によって IP アドレスが変わります。そこで、LAN 上のれんら君を検出するアプリ (renrakun. exe) が用意されていますので、それを使ってれんら君を検出し、アクセスしま す。



[4] れんら君管理ツールを起動しているパソコンの IP アドレスが一覧表示されます。



[5] IP アドレスをダブルクリックすると下図の表示が出現し、「OK」をクリックするとれんら君の検索が始まります。

Network 検索開始		×
Network:192.168.5.255(24)に接続 全てのれんら君の検索終了まで置 (OK押下によるPopup画面Close	洗されるれんら君を検索します 皆く(約30sec程度)お待ちくだ ・後に検索実行)	ざい
OK	キャンセル	

[6] 検索が始まるとインジケータが出現します。



[7] れんら君が見つかると次のような画面が出てきます。



この例では1台のれんら君が検索できました。他にもれんら君があるか引き続き検索を行うために「OK」をクリックします。

もしも、れんら君が検索できなかったら次のような画面が出てきます。

Network 応答Li	st	
接続れんら君を確 (検索呼び出しに	認出来ませんでした。 対して応答したれんら君:	がありません。〉

このときは、れんら君が LAN につながっているのか、電源は入っているのか等を調べてください。

[8] れんら君の検索が終了すると次のような画面が出てきます。

Network 応答List	
Network内の「れんら君検索呼び出し」を約	きてします。
<u> </u>	

「OK」をクリックし、検索作業を終了します。

[9]「れんら君探索」をクリックすると次のようなタブが出てきますので「れんら君応答一覧表示」をクリックします。

れんら君探索 ヘルプ 呼び出し	
応答→覧表示	
NIC情報表示	
応答れんら君WEB接続(firefox) 応答れんら君WEB接続(chrome) 応答れんら君WEB接続(safari) 応答れんら君WEB接続(IE)	

[10] 検索されたれんら君の IP アドレスが表示されます。

🗂 n h	ら君管理ツール				
ファイル	ユニット動作表示	設定情報編集	れんら君探索	ヘルプ	
	01-192 168 5	10 00•1e•c0	·h7·4a·12		
	01.172.100.0.	10 00.16.00	.DI.40.12 C	иш- Д фл , (, (, с. 1.6, 16)	
8					1
2					1

れんら君が複数台検索されたときは、その数だけ表示されます。

れんら君の IP アドレスをクリックしてください。 そして、次の項目に進みます。

[11] れんら君を選択し、れんら君設定画面を開きます。

「れんら君探索」をクリックし、れんら君設定画面を閲覧するために使うブラウザを選択します。

れんら君探索 ヘルプ
呼び出し
応答一覧表示
NIC情報表示
応答れんら君WEB接続(firefox)
応答れんら君WEB接続(chrome)
応答れんら君WEB接続(safari) 応答れんら君WEB接続(IE)

ここでは「chrome」を選択しています。お使いのパソコンによりインストールされているブ ラウザは違うと思われます。表示されている4種類の中から、パソコンにインストールされ ていて使いたいブラウザをクリックしてください。弊社がお勧めするのは「Chrome」か 「Firefox」になります。もしもここに無いブラウザをお使いでしたら、そのブラウザのURL 欄にれんら君の IP アドレスを入力してください。れんら君にアクセスできます。

しばらくすると、れんら君設定画面が開きます。

4 画面

(画像は Build Date が 2015 年 8 月 18 日のものです。場合によっては表示内容、表示項目に 若干差異が生じます。)



れんら君設定画面の各項目の意味について

① 概要	れんら君の概要です。Build Date とはれんら君のファームウェアが 作成された日時になります。
② イベントパラメータ設定	れんら君がメールを送信する動作条件等を設定します。
③ E-Mail パラメータ設定	E-Mail を使うためにメールサーバーの設定を行います。
(4) MENU	IP アドレスの手動設定やメールのテスト送信が行えるメニューを
	表示します。
5 TFTPS	れんら君管理ツールを使い外部パソコン等でれんら君のメール登録
	内容の読み出し等を行うときにボタンをクリックします。
6 Renew	設定値をれんら君に保存されている値に置き換えます。
⑦ Reboot	れんら君を再起動します。

設定画面 TOP ページで「MENU」ボタンを押したとき次のような画面になります。



れんら君設定画面の各項目の意味について

① E-Mail Test 発行	設定が正しく出来ているかどうかテストメールを送信して 確かめることが出来ます。
② ネットワークパラメータ設定	IP アドレスを手動で設定できます。
③ システムパラメータ設定	入力極性をアクティブハイの設定に変更することや、
	ネットワークのシステムパラメータを設定します。
④ メンテナンスパラメータ設定	コマンドメールのユーザー名やパスワードの設定をします。
⑤ れんら君 Mail モニタ	れんら君がメール送受信しているときの動作状態を
	れんら君管理ツールでモニタするための設定をします。

5 れんら君の設定を行う

れんら君を設定します。

[1] れんら君設定画面を表示させます。

<u> 注</u>意

れんら君の IP アドレスが固定されていたら、その IP アドレスを直接ブラウザのアドレス入力欄 に入力するとれんら君設定画面が開きます。 もしも IP アドレスがわからない場合や DHCP による IP アドレスの割り当てになっていたられんら君管理ツールを使ってれんら君を検索ください。

	朱式会社 NKE Newれんら者
概要 イベント パラメータ設定 E-Mail パラメータ設定	概要 別用型れんろ君: UNCRP07 通道Date: Aug 18 2015 09:39:23 本様の動作確認とバラメータ設定画面への移行は左記のリンクをクリックする ・ Event Parameter - 入力接点の監視条件・Event過知E-Mailの設定や登録 ・ E-Mail Parameter - SMTP/POP3 Client条件の設定 MENU Advanced Menu Display TFTPサーバによるE-Mail登録・読み出し、 TFTP5 TFTPサーバ記動 Renew れんら君・Network関連バラメータ管理領域更新 Reboot 再起動
	Copyright @ 2014 NKE Corporation

れんら君を使うために必須な設定は「イベントパラメータ設定」と「E-Mail パラメータ設定」 です。「イベントパラメータ設定」はれんら君がメールを送信する動作条件等の設定、「E-Mail パラメータ設定」は E-Mail を使うためにメールサーバーの設定を行います。

れんら君にはセキュリティが設定されておりアクセスするにはパスワードの入力が必要になります。セキュリティ・認証画面はブラウザにより異なります。

認証が必要	フーザータ・root
http://192.168.5.16:80 サーバーでは、ユーザー名とパスワード が必要です。サーバーからのメッセージ: Protected	パスワード:root
ユーザー名:	を入力し、「OK」ボタンを押します。
パスフード:	セキュリティの変更は「メンテナンスパラメータ
ログイン キャンセル	設定」で行います。

[2] イベントパラメータ設定

れんら君は入力接点の変化を検出してメールを送信します。入力は単独で機能しますので Contact00:入力0 Contact01:入力1 別々に設定します。



左の列にある「Event Parameter 設定」をクリックしてメール設定を行います。

[3] E-Mail 登録

メールを登録します。メールは「注意要因」(入力が入ったとき)、「復帰要因」(入力が 切れたとき)それぞれ3通まで登録できます。

登録メール番号選択:各要因に別々のメールを三通まで登録できます。「Mail-1」は一通目 ということです。「▼」部分をクリックすればリストが出てきますので Mail-1~3 のいずれ かを選択してください。

Subject:メールの題名(件名)
 From:メールの送信者
 To:メールの宛先
 Cc:Toの宛先へ送るメールの複製を送るメールの宛先
 Bcc:ToやCcの受信者に知らせたくない受信者へ送るときのメールの宛先

イベントパラメータ設定で「load」したときの要因に対してメール登録を行います。 設定した後、「set」をクリックすればメールが登録されます。

一度登録した内容を確認したいときは、その確認したい登録メール番号を選択し「load」を クリックして読み出してください。

登録内容を変更したいときは、「load」をクリックして内容を読み出し、「delete」をクリ ックして登録内容を削除し、変更設定を入力してください。

<u> 注</u>意

宛先が Bcc だけのメールを登録できません。もしも受信者を To や Cc に登録したくなければ 送信者のアドレスを To に設定してください。 [4] E-Mail パラメータ設定

E-Mailを使うためにメールサーバーの設定を行います。

	タ設定」をクリック ヽます。
E-Mailパラメータ設定(SMTP) SMTP Server(64文字迄): smtp.mail.yahoo.co.jp Port: 587 25 or 587 or 465 or Other SMTP Authentication: Use STARTTLS (except 465port,465port is always smtps(SSL)) Use POP before SMTP (TPOP before SMTP強調時」は下記「Login~Cram‐MD5」のSMTP認語にチェックマークしないこと) Use Auth‐Login Use Auth‐Login Use Auth‐Plain Use Auth‐Cram‐MD5 送信リトライ間隔(0~3600sec):60 送信リトライ回散(-1~16回):5 (保守用通知先アドレス(40文字迄): account@yahoo.co.jp User Name(40文字迄): account Password(40文字迄): inew.renrakun.unit E-Mailい行头-夕酸定(POP3) set	 注意 Yahoo!メールをお使いのときは次の設定が必要になります。Yahoo!メールの設定ページ右上にある「設定・その他」をクリックし設定ページに進みます。「メール管理」の「POP/IMAP アクセスとメール転送」をクリックし「サービスの選択」の「ブラウザーアクセス」にチェックが付いていることを確認ください。

上図は Yahoo!メールを使う場合の例です。お客様が契約されているプロバイダなどの用紙等で ご確認ください。一般的には「Port」は"25"または"587"であり、チェックボックスには 「USE Auth-Login」だけチェックの設定になります。他の項目はプロバイダ等の資料をご確認 ください。

SMTP Server	SMTP サーバーを入力します
Port	SMTP サーバーのポート番号を入力します
SMTP Authentication	認証の種類をチェックします
送信リトライ間隔	メール送信に失敗したとき、再送信するまでの時間の間隔を入力
	します
送信リトライ回数	メール送信に失敗したとき、再送信する回数を入力します
保守用通知先アドレス	メールアドレスを入力します
User Name	メールアカウント名を入力します
Password	メールパスワードを入力します
UNIT Domain 名	任意の名前を入力します。特に変更の必要はありません

すべてを入力したら、下側にある「set」ボタンを押します。

コマンドメール機能を使うために POP メールサーバーの設定を行います。 コマンドメールとは、電子メールにより、れんら君の制御や状態取得を行う機能です。 もしもこの機能を使用されない場合は、POP 設定の必要はありません。

「E-Mail パラメータ設定 (SMTP)」の下部にある「E-Mail パラメータ設定 (POP3)」をクリ ックします。



<u> 注</u>意

Yahoo!メールをお使いのときは次の設定が必要 になります。Yahoo!メールの設定ページ右上にあ る「設定・その他」をクリックし設定ページに進 みます。「メール管理」の「POP/IMAP アクセス とメール転送」をクリックし「サービスの選択」 の「ブラウザーアクセスと POP/IMAP アクセス」 にチェックが付いていることを確認ください。

上図は Yahoo!メールを使う場合の例です。お客様が契約されているプロバイダなどの用紙等で ご確認ください。一般的には「Port」は"110"であり、チェックボックスは「Use Auth-Login」 だけチェックの設定です。他の項目はプロバイダ等の資料をご確認ください。

POP3 server	POP3 サーバーを入力します
Port	POP3 サーバーのポート番号を入力します
POP3 Authentication	認証の種類をチェックします
User Name	メールアカウント名を入力します
Password	メールパスワードを入力します
接続間隔	メールの受信間隔を設定します。5分以上の設定が標準となります。
	それより短い間隔を設定されるとプロバイダにより迷惑メールアカ
	ウントとみなされメール受信できないことがあります
返信用 From アドレス	メールアドレスを入力します

すべてを入力したら、下側にある「set」ボタンを押します。

れんら君がコマンドメールを受信するためには、Thunderbird、Outlook などのメーラーを 使用してコマンドメールを POP 受信する必要があります。Gmail などの IMAP 受信が標準のメ ールサービスでは、れんら君はコマンドメールを正しく受信することができず受信エラーを 起こします。

ここでは、無料のメーラーである「Thunderbird」を使用して、Yahoo!のメールを POP 受信 する方法を解説します。

GmailでPOP受信を有効にするには、Gmailにログインして設定を変更する必要があります。 その手順は以下のとおりです。 [4-1] Yahoo!メールの設定

Yahoo!メールで POP 受信を有効にするには、Yahoo!にログインして設定を変更する必要があります。その手順は以下のとおりです。

1. Yahoo!メールにログインし、右上の「設定・その他」ボタンをクリックします。

Yahoo! JAPAN - My Yahoo! - ヘルプ

2 T	メールの検索
	設定・その他・
nke@yahoo.co.jp	10GB 中 0%

2. 「メールの設定」をクリックします。

	設定・その他
メールの設定	
テーマの設定	
画面レイアウトの	の設定
デスクトップ通知	の設定
新差情報	
迷惑メール対策	計春報
ブライバシーボ	リシー
利用規約	
ガイドライン	
Yahoo!メールに	2175

3. 「POP/IMAP アクセスと転送」タブをクリックします。「ブラウザーアクセスと POP/IMAP アクセス」にチェックが付いていることを確認し、「保存」をクリックします。

メール管理	POP/IMAPアクセスとメール転送
全般	
フィルターと受信通知	「ブラウザーアクセスとPOP/IMAPアクセス」「メール転送」をご利用にな
POP/IMAPアクセスと…	サービスを選択
自動返信	● ブラウザーアクセスとPOP/IMAPアクセス 設定情報
インタレストマッチ広告…	ーーーーー ウェブブラウザ 上でYahoo!メールの 送受信を行うとともに、メー

以上で Yahoo!メールの設定は終了です。

[4-2]Thunderbirdの設定

Yahoo!のメールを POP 受信するにはメーラーを使用します。ここでは無料のメーラーである Thunderbird 使用して、Yahoo!のメールを POP 受信する設定方法を解説します。

1. Thunderbirdを起動して、新しいアカウント作成の「メール」をクリックします。

Thunderbird Mail - ローカルフォルダ



2. 「メールアカウントを設定する」をクリックします。

Thunderbird のご利用ありがとうございます	×
新しいメールアドレスを使いたい方	
氏名またはニックネーム	検索
いくつかのブロバイダとの提携により、Thunderbird が新しいメールアカウントを提供します。 アドレスを検索するため、ご氏名または好きな言葉を上のテキストボックスに入力してください み)。	利用可能なメール ハ (半角英数字の
🖉 🔞 gandi.net	
検索語句は、利用可能なメールアドレスを見つける目的で Mozilla (<u>プライバシーボリシー) と</u> メールブロバイダ gandi.net (<u>プライバシーボリシー</u> , <u>サービス利用規約</u>) に送信されます。	_サードバーティの
メールアカウントを設定するこのウィンドウを閉じて後で話	定する

3. メールアドレスとパスワードを入力後、「続ける」ボタンをクリックします。

00/01/00/01/01/10/	N K E株式会社	受信者に表示される名前です。
メールアドレス(<u>L</u>):	account@yahoo.co.jp	
パスワード(<u>P</u>):	•••••	

4. 「POP3(メールをコンピュータに保存)」を選択し、「手動設定」ボタンをクリックしま す。

NKE株式会社	受信者に表示される名前です。
account@yahoo.co.jp	
☑ パスワードを記憶する(M)	
, pop.mail.yahoo.co.jp, SSL	
, pop.mail.yahoo.co.jp, SSL ; smtp.mail.yahoo.co.jp, SSL	
int	
	N K E 株式会社 account@yahoo.co.jp ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

5. 受信サーバが「POP3」、サーバのホスト名が「pop.mail.yahoo.co.jp」、ポート番号が「110」、認証方式が「自動検出」にし、「完了」ボタンをクリックします。

あなたのお名前(N):	NKE	E株式会社		受信君	に表示される名詞	前です。		
	accou	inc@yanoo.co.jp	_					
	1	スワードを記憶する(M)						
アカウント設定が Mc	ozilla IS	SP データベースから見つかりま	した。					
アカウント設定が Mc	ozilla IS	SP データベースから見つかりま	した。					
アカウント設定が Mc	ozilla IS	SP データベースから見つかりま	した。					
アカウント設定が Mc	ozilla IS	5P データベースから見つかりま サーバのホスト名	した。ポー	卜番号	SSL		認証方式	
アカウント設定が Mc 受信サーバ: POP3	ozilla IS	SP データベースから見つかりま サーバのホスト名 pop.mail.yahoo.co.jp	した。 ポー 110	卜番号	SSL	•	認証方式 自動検出	
アカウント設定が Mc 受信サーバ: POP3 送信サーバ: SMTP	ozilla IS	SP データベースから見つかりま サーバのホスト名 pop.mail.yahoo.co.jp smtp.mail.yahoo.co.jp	した。 ポー 110 、 587	ト番号 ▼ ▼	SSL 自動検出 自動検出	 	忍証方式。 自動検出 自動検出	
アカウント設定が Mc 受信サーバ: POP3 送信サーバ: SMTP ユーザ名: 受信サ	t−JC:	SP データベースから見つかりま サーバのホスト名 pop.mail.yahoo.co.jp smtp.mail.yahoo.co.jp account	した。 ポー 110 ▼ 587	▶番号 •	SSL 自動検出 自動検出 送信サーバ:	•	認証方式 自動検出 自動検出 account	•

メールアドレス、パスワードが正しく入力できていたら設定完了です。ここで設定した Yahoo!アカウントでコマンドメールを受信することができます。

ここまでの設定で基本的にれんら君は運用できます。IPアドレスを手動で登録等は次の[5] 以降を参照ください。 [5] れんら君のほかのタブ

れんら君にはメールのテスト送信や、IPアドレスの手動設定、れんら君管理ツールと連動して LAN に送受信されるメールサーバーとのやり取りが正しく行われているかモニタする機能 があります。



設定画面 TOP ページで「MENU」ボタンを押したとき左のよう に設定項目が増えます。

[6] E-Mail TEST 発行

メールサーバーが正しく設定できているのかテストメールを送信することが出来ます。

E-Mailパラメータ影	と 定による E-Mail TEST 発行
SMTP Client設定 POP Client設定 両設定操作を行い該当情報管理領域に メールタイトルは右記太文字で示す NKI	^{イラメータが設定されていること。 Eれんら君TEST MAIL送信 と固定割り付けになります}
To: 宛先	
Cc: 同報	
Bcc: アドレス不可視同報	
Message:(128文字迄)	
れんら君設定確認用TESTメー ルの発行です。(通知するメー ル本文を記述します。)	
send	

To、Cc、Bcc: 宛先を入力します。

Message:メール本文を入力します。メール送信を確認するためのものです。

宛先、本文を入力した後、「send」ボタンをクリックし、メールをテスト送信します。 メールテストが正常に終了すれば次のようになります。

メール送信正常終了

メールサーバーの仕様によりメールアドレスを間違えてもメールテスト送信が正常に行われ ることがあります。注意ください。

メールテスト送信が失敗に終わったときは次のような画面が出てきます。

送信異常	
前の画面に戻り	
「SMTP server 設定情報」	
を確認の上、再試行して下さい	

「E-Mail パラメータ設定」に戻り、設定項目を見直してください。 また、「ネットワークパラメータ設定」に問題があることがあります。確認ください。 [7] ネットワークパラメータ設定

れんら君の IP アドレス等のネットワークパラメータを手動で入力するか DHCP サーバーから 自動で取得するか選択できます。出荷時設定は DHCP による自動取得になっています。

ネットワークパラメータ設定
UNITの ネットワーク情報を設定する ネットワーク情報の更新:
MAC Address: 00:1E:C0:B7:4A:17
 Enable DHCP 固定IPで使用する場合「Enable DHCP」のチェックマークを外し、 (DNSを固定IPで使用する場合「Enable DNS IP」のチェックマークを外す) IP Address以降の情報を契約ブロバイダの資料等を参照して設定して下さい
IP Address: 192.168.5.17
Gateway: 192.168.5.254
Subnet Mask: 255.255.255.0
Enable DHCP DNS
Primary DNS: 125.170.93.226
Secondary DNS: 210.145.254.162
set

固定 IP アドレスで運用なされたい方は「Enable DHCP」横のチェックをクリックしてはずし てください。手動で IP アドレスを設定できます。

固定 DNS アドレスで運用なされたい方は「Enable DHCP DNS」横のチェックをクリックしては ずしてください。手動で DNS アドレスを設定できます。

「set」をクリックすれば、入力値がれんら君に保管されます。 その後にれんら君の電源を再投入すれば設定が反映されます。

MAC Address:れんら君の MAC アドレス

IP Address:れんら君の IP アドレス

Gateway:れんら君がインターネットに接続するためにデータを中継する機器の IP アドレス Subnet Mask:ネットワークアドレスの指定範囲の設定。通常は「255.255.0」です。 Primary DNS:ドメインを IP アドレスに変換する DNS サーバーの IP アドレスです。 Secondary DNS:Primary DNS を補完する DNS サーバーの IP アドレスです。 [8] システムパラメータ設定

入力極性をアクティブハイの設定に変更することや、ネットワークのシステムパラメータを 設定します。



制限を設けることでセキュリティの向上を図れます。入力や出力の極性等を設定できます。

- UDP 応答禁止:チェックを入れ、下部の「set」をクリックすると、れんら君管理ツールでは れんら君の IP アドレスが検出できなくなります。れんら君の IP アドレスを DHCP から取 得にしているとれんら君の IP アドレスがわからなくなり設定変更等が出来なくなりま すので注意ください。
- Update 実行許可: チェックを入れ、下部の「set」をクリックします。そして「メンテナン スパラメータ設定」の下部にある「Update」をクリックしますとれんら君はアップデー ト待機状態になり、れんら君管理ツールからファームウェアのアップデート操作が出来 ます。れんら君は新しいファームウェアが公開されればそれを使ってユーザーがアップ デートすることが出来ます。アップデートはれんら君管理ツールと連携して行いれんら 君側でアップデートの許可設定をして初めてれんら君管理ツールでアップデート操作が 出来ます。アップデートを一度始めると、途中で中断できません。<u>もしも途中で中断を</u> 行いますと、れんら君は使用不可能になる恐れがあります。アップデートをされるとき は十分注意をされるようお願いします。
- 入力極性:れんら君の入力は通常入力端子の電圧が"L"レベルになれば入力が入ったとみな します。ここにチェックを入れ、下部の「set」をクリックすると、それが反転し、入力 端子の電圧が"L"から"H"になったとき入力が入ったとみなします。
- 出力極性:れんら君の入力が入ったとき出力接点が導通する場合はチェックを入れます。入 力が入っていないときに導通し、入力が入ったときに接点が不通になる設定のときはチ ェックをはずします。
- 出力接点保持特性:入力監視停止時に、実行されている出力処理をクリアせず継続させる場合にチェックをつけます。チェックをはずしたときは入力監視停止時出力クリアですが、 その場合でもコマンドメールによる出力は実行されます

異常時復旧待機間隔:れんら君はメール送信異常があれば本体の「POW」LED が赤になり異常 を知らせます。メール送信異常が解消されているかどうかを異常後から定期的にメール 受信動作を行い正常にアクセスできれば LAN 環境の異常が解消されたとみなし「POW」LED を緑にします。この LAN 通信を試みる時間間隔をここに入力し、下部の「set」をクリッ クします。"0"を入力されたとき、または、「E-Mail パラメータ設定」で「E-Mail パ ラメータ設定(POP3)」を設定されていないときはれんら君は自発的に LAN 環境の異常 が解消されたかどうかを見に行きません。ただし、赤点灯しているときにれんら君に入 力が入りメール送信動作を行おうとしたとき異常が解消されておりメール送信が出来れ ば LED は緑に変わります。 [9] メンテナンスパラメータ設定

コマンドメールのユーザー名やパスワードの設定をします。 またブラウザにアクセスしたときのセキュリティ・認証パスワードの設定変更が出来ます。

メンテナンスパラメータ設定	
UNITのメンテナンス用情報を設定する	
メンテナンス情報の更新:	
UNIT名称:16文字 renrakun	
Login User名:20文字) renrakun	
Login User Password: 20文字) renrakun	3
Root Login Password: 20文字) root	
set メンテナンス情報更新	

UNIT 名称:コマンドメールの件名に当たります。

Login User 名:コマンドメールのユーザー名になります。

Login User password:コマンドメールのユーザーパスワードになります。

Root Login Password: ブラウザにアクセスしたときのセキュリティ・認証パスワードです。

設定値を入力し「set」を押せばデータは保存されます。設定値は電源を再投入したときから 反映されます。

Update:れんら君のファームウェアをアップデートするときにれんら君をアップデートモー ドに切り替えるためにクリックします。れんら君管理ツールと連携してファームウェア のアップデートを行います。

<u> 注</u>意

一度「Update」をクリックすると中断できません。そのまま電源再投入してもアップデートモー ドのまま立ち上がりますので、れんら君を使うことが出来ません。「Update」をクリックしてし まったら最後までアップデートを行わなければれんら君を使用することは出来ません。 [10] れんら君 Mail モニタ

れんら君のメール送受信が正しく行われているのか確認用に使います。れんら君管理ツールと連携してメールモニタを行います。

Mail動作確認 POPon POP3 Client動作モニタリング開始 POPoff POP3 Client動作モニタリング停止 SMTPon SMTP Client動作モニタリング開始 SMTPoff SMTP Client動作モニタリング停止

POPon:メール受信動作を確認したいときクリックします。 POPoff:メール受信動作のモニタリングを終了するときクリックします。 SMTPon:メール送信動作を確認したいときにクリックします。 SMTPoff:メール送信動作のモニタリングを終了するときにクリックします。

メール動作の確認はれんら君管理ツールと連携で行います。

6 コマンドメール機能

6-1 コマンドメール機能について

コマンドメールとは、電子メールにより、れんら君の制御や状態取得を行う機能で す。

パソコンや携帯電話から電子メールを送ることで、遠隔地かられんら君の制御を行 うことが出来ます。

テキスト形式のメールに対応します。リッチテキスト形式(HTML 形式)のメールは対応しません。



図 10-1 コマンドメール実行動作概要

コマンドメールにより、以下の機能を使用することが出来ます。

項番	コマンド名	機能
1	STATUS	れんら君の動作状態,接点の入出力状態を取得します。
2	START	れんら君を状態監視状態にします。
3	STOP	れんら君の状態監視状態を解除します。
4	FSHOT	れんら君の出力接点を指定時間だけ ON します。
5	FON	れんら君の出力接点を強制出力状態にし、出力を 0N に固定
		します。
6	FOFF	れんら君の出力接点を強制出力状態にし、出力を OFF に固
		定します。
7	FRESET	れんら君の出力接点の強制出力状態を解除し、通常出力に
		戻します。

表 10-1 コマンド一覧

6-2-1 コマンドメールのフォーマット

コマンドメールを送信するには、下記のように,件名,本文を入力する必要があ ります。



図 10-2-1 コマンドメール入力項目

(1)宛先

れんら君がメール受信を行うメールアドレスを入力します。

(2)件名

れんら君のユニット名を半角英数で入力します。れんら君は、件名欄に入 力されたユニット名により、実行するコマンドメールを判別し、該当する メールのみ読込・実行します。実行完了したメールは削除されます。

ユニット名の後ろにコメントを追加することも出来ます。コメントを入 力するには、れんら君のユニット名の後ろに#を入力し、その後にコメン トを半角英数で入力します。コメントの文字数はユニット名を含めて 16 文字までです。

(例) れんら君のユニット名 : Renrakun コメントの場合 : START



(3)メール本文

メール本文の最初の行に、認証用のユーザー名,パスワードと実行するコ マンドを入力します。ユーザー名,パスワード,コマンド及び、コマンドの 引数はそれぞれ1つの半角スペースで区切り、一行以内に入力します。 行の終端の改行の有無は関係ありません。

(例) ユーザー名 : RenrakunTEST01
 パスワード : TEST01PASSWORD
 コマンド : STATUS
 を実行する場合



(4)応答先

コマンドメールの実行結果はメール送信元に返信されます。

6-3 コマンド説明

$(1)\, \text{STATUS}$

れんら君の動作状態と接点の入出力状態を取得します。

〈コマンド構文〉

STATUS

〈レスポンス〉

+OK "STATUS" # UNIT STATUS <UNIT> MAIL SEND/RECEIVE <EVENT> START # MAIL STATUS <NOTIFY> READY <COMMAND> READY # 1/0 STATUS & Contact Logic (0:Active Low is ON 1:Active High is ON) <INOO> 1 Active Low <INOO> 1 Active Low <OUTOO> 1 Active Low <OUTOO> 1 Active Low <UTOO> 1 Active Low <INOO> 1 Active Low <INOO> NORMAL <INOO> NORMAL <INOO> NORMAL

STATUS イベントでの表示項目

UNIT STATUS

<UNIT> (ユニットの状態)

項目	意味
READY	動作中
ALART	装置異常

MAIL STATUS

<NOTIFY> (メール送受信)

項目	意味
READY	正常動作中
TX-RETRY	メール送信リトライ中
TX-ERR	メール送信異常
RX-RETRY	メール受信リトライ中
RX-ERR	メール受信異常

<EVENT> (要因監視の状態)

項目	意味
STOP	要因監視停止
START	要因監視中
ERR	要因監視異常

<COMMAND> (コマンドメール)

項目	意味
READY	正常動作中
TX-RETRY	コマンドメール送信リトライ
TX-ERR	コマンドメール送信異常

I/O STATUS

<IN>(入力接点の状態、端子電圧を示し"0"は端子電圧が 0V 側、"1"は端子電圧が 24V 側を示す)

Active Low の時

項目	意味
0	ON 状態 入力端子が 8V 以下の電圧になっている(入力が継続中)
1	OFF 状態 入力端子が 18V 以上の電圧になっている(入力が入っていない)

Active High の時

項目	意味
1	ON 状態 入力端子が 18V 以上の電圧になっている(入力が継続中)
0	OFF 状態 入力端子が 8V 以下の電圧になっている(入力が入っていない)

<OUT> (出力接点の状態)

項目	意味
ON	OT+端子と OT-端子がつながっている)
OFF	OT+端子と OT-端子がつながっていない)
ON*	コマンドメール(FON)により強制的に 0N 状態になっている
0FF*	コマンドメール(F0FF)により強制的に 0FF になっている

WATCH INPUT STATE

<STATE> (入力の要因状態)

項目	意味	
NORMAL	入力の要因状態が[通常] になっている (入力待ちの状態など)	
ATTENTION	入力の要因状態が[注意要因] になっている	
PROTECT	入力の要因状態が[要因検出禁止] になっている	

(2) START

れんら君を状態監視状態にします。

<コマンド構文> START

<レスポンス> +0K "START"

(3) **STOP**

れんら君の状態監視状態を解除します。

<コマンド構文>

STOP

<レスポンス> +**0K "STOP"**

(4) **FSHOT**

れんら君の出力接点を指定時間だけ 0N します。 出力接点が強制出力状態の時には実行できません。 れんら君の型式によって、設定範囲が異なります。

<コマンド構文>

FSHOT [1/0 番号] [出力時間]

[1/0番号]: I/0番号を指定します。

設定値 0 (出力接点 0 のみ)

[出力時間]: 秒単位で指定します。 <u>設定範囲 1~65535(0.1秒~6553.5秒)(約1時間49分)</u> (出力時間の誤差…0から 最大+10ms)

<レスホ[°]ンス>

+OK "FSHOT" Output 20(x100)ms pulse complete

<例>出力接点 0 に 2000ms 間、0N を出力する場合 FSHOT 0 20

(5) **FON**

れんら君の出力接点を強制 ON します。 FRESETコマント^{*}によって強制出力を解除するまで強制出力状態は続きます。

〈コマンド構文〉

FON [*1/0番号*]

1/0番号:I/0番号は0になります。

くレスポンス>

+0K "F0N"

<例>接点0を強制 0N 状態にする場合

FON 0

(6) **F0FF**

れんら君の出力接点を強制 OFF します。

FRESETコマント^{*}によって強制出力を解除するまで強制出力状態は続きます。

<コマンド構文>

FOFF [*1/0 番号*] *1/0 番号* : I/0 番号は0 になります。

<レスホ[°]ンス>

+0K "F0FF"

<例>接点0を強制 OFF 状態にする場合 FOFF 0

(7) FRESET

れんら君の出力接点の強制出力状態を解除し、通常出力に戻します。

- <コマンド構文>
 - FRESET [10 番号]

1/0番号: I/0番号は0になります。

<レスホ[°] ンス>

+OK "FRESET"

<例>接点 0 の強制出力状態を解除する FRESET 0 6-4 エラーメッセージ

コマンドメールを実行することが出来ない場合、れんら君からエラーメッセージを 含んだ応答メールを返信します。 エラーとなる要因は、以下の通りです。

(1) 認証失敗

〈エラーメッセージ〉

-ERR unmatch USERNAME or PASSWORD

〈エラーの要因〉

- ・ユーザー名または、パスワードが設定された値と異なる為、認証に失敗。 ユーザー名または、パスワードに誤りがあると考えられます。 アルファベットの大文字・小文字の誤り、入力ミスが原因として考えられ ます。メール形式がテキスト形式で無い時、認証に失敗します。 ・リッチテキスト形式(HTML 形式)のメールには対応していません。
- スマートフォン等ではメール初期設定がリッチテキスト形式になってい ます。「デコメ・装飾を解除」等の設定を行ってください。
- ・れんら君に Gmail を設定して、スマートフォンからメールを送ったとき テキスト形式で送信しているにもかかわらずエラーが起こり、コマンド メールが使用できませんので注意ください。
- (2) 無効なコマンド
 - 〈エラーメッセージ〉

-ERR "コマンド名" command not found

〈エラーの要因〉

入力されたコマンドが、無効なコマンドの為、実行不可能。 入力されたコマンドに誤りがあると考えられます。

(3) コマンドフォーマット異常

〈エラーメッセージ〉

-ERR "コマンド名" command argument count wrong

〈エラーの要因〉

入力されたコマンドの引数の数が、定められたフォーマットと異なる。

(4) コマンド引数値異常

〈エラーメッセージ〉

-ERR "コマンド名" command argument "引数名" wrong

〈エラーの要因〉

入力されたコマンド引数値が、規定範囲外である。

7 れんら君管理ツール詳細

れんら君にアクセスするためには、れんら君の IP アドレスを知らなければなりません。れん ら君の初期 IP アドレスは DHCP サーバーからの自動取得になっており、容易にアクセスする ことが出来ません。れんら君管理ツールは、LAN に接続されているれんら君を発見し、IP ア ドレスを知るために用います。ただし、それだけではなく、れんら君の設定データをバック アップしたり、レストアしたり、また、れんら君の状態をモニタしたり、ファームウェアの アップデートを行うことが出来ます。

7-1 ファイルメニュー

れんら君の設定データの保存・書き込みが出来ます。また、ファームウェアの更新も行うこ とが出来ます。ファイルメニューの各項目を使うためには、先にれんら君を検出しておく必 要があります。「3 れんら君管理ツール」を参照してれんら君を検出してください。



7-1-1 アクセスパスワードの設定

れんら君の設定の「メンテナンスパラメータ設定」で「Root Login Password」を「root」以 外の設定にしたとき、各設定を実行するには、設定されたパスワードを入力しなければなり ません。「アクセスパスワードの設定」をクリックしたときに出てくるボックスにパスワー ドを入力ください。入力した後、ボックスが出ているままで各設定の項目をクリックしたと き、パスワードが有効であれば、各設定を実行することが出来ます。何もパスワードを「root」 から変更していないときはここでは何もしなくてかまいません。「Root Login Password」の 初期設定値は「root」になっています。

7-1-2 監視条件の書込み

予めれんら君から読み出し、保存していたイベントパラメータ設定情報をれんら君に書き込みます。れんら君設定画面TOPページで「TFTPS」ボタンをクリックしておくこと、および「<u>7-2-1</u> 接続・モニタ(開始/停止)」でれんら君に接続しておく必要があります。れんら君を再起動 すれば書き込んだ設定は反映されます。

7-1-3 EVENT 通知 E-MAIL の書込み

予めれんら君から読み出し、保存していた各イベント成立時に送信するメールデータをれん ら君に書き込みます。れんら君設定画面TOPページで「TFTPS」ボタンをクリックしておくこ と、および「<u>7-2-1</u> 接続・モニタ(開始/停止)」でれんら君に接続しておく必要があります。 れんら君を再起動すれば書き込んだ設定は反映されます。

7-1-4 Network 情報の読出し

れんら君に書き込まれていたネットワーク情報(IPアドレス、サブネットマスク等)のデー タを読み出し保存します。生成されたファイルは「読み取り専用」という属性になります。 元々あるファイルに上書きしようとすると不具合となりますので注意ください。

7-1-5 監視条件の読出し

れんら君に書き込まれていたイベントパラメータ情報のデータを読み出し保存します。デー タのバックアップに使います。生成されたファイルは「読み取り専用」という属性になりま す。元々あるファイルに上書きしようとすると不具合となりますので注意ください。

7-1-6 EVENT 通知 E-MAIL の読出し

れんら君に書き込まれていた各イベント成立時に送信するメールデータを読み出し保存しま す。データのバックアップに使います。生成されたファイルは「読み取り専用」という属性 になります。元々あるファイルに上書きしようとすると不具合となりますので注意ください。

7-1-7 Firmware 更新

れんら君のファームウェアを更新します。

れんら君本体の設定で「システムパラメータの設定」の「Update 実行許可」にチェック マークを入れないとファームウェアの更新は出来ません。アップデートを一度始めると、途 中で中断できません。もしも途中で中断を行いますと、れんら君は使用不可能になる恐れが あります。アップデートをされるときは十分注意をされるようお願いします。

Update 実行手順

ブラウザでの設定画面の「システムパラメータ」の Update 実行許可にチェックを入れます。 ↓

「メンテナンスパラメータ」の「Update」をクリックし、れんら君本体をアップデート待ちの状態にします。(この状態になると操作前の状態に戻りません。必ず最後までアップデートを行ってください。)

れんら君は「PWR」LED が緑点滅している状態になります。

 \downarrow

れんら君管理ツールの「Firmware 更新」をクリックします。

 \downarrow

「れんら君探索」の「呼び出し」でれんら君を検出し、「応答一覧」で選択した後なら 「検索応答れんら君の Firmware 更新」をクリックしてください。れんら君が DHCP サーバー と接続しておらず IP アドレスが不定な状態のときは「Default IP れんら君の Firmware 更新」 をクリックしてください。

Ļ

ファイルを選択するボックスが出てきます。れんら君の Firmware ファイルを選択してください。「処理 File 名」ボックスが出てきますので「OK」をクリックしますとアップデートがスタートします。

Ţ

「れんら君管理ツール」の下側に進捗を現すバーが出てきます。しばらくするとアップデートが終わり、れんら君が再起動します。

「Firmware 更新」をクリックしたとき「入力 IP によるれんら君の Firmware 更新(IP 入力)」 と「入力 IP によるれんら君の Firmware 更新(更新実行)」という項目もあります。これはれ んら君の IP アドレスがわかっているとき、れんら君探索を行うことなくファームウェアを更 新するために使います。

「入力 IP によるれんら君の Firmware 更新(IP 入力)」をクリックするとボックスが表示され ます。ボックスには「root」と文字列が入っています。これを削除し IP アドレスを入力しま す。もしもれんら君の IP アドレスが「192.168.0.1」であればボックスに「192.168.0.1」と 入力します。そのままにしておいて、次に、「入力 IP によるれんら君の Firmware 更新(更新 実行)」をクリックします。すると、ファームウェアファイルの場所を尋ねてきますので入力 してください。そうすれば、ファームウェア更新作業が始まります。

7-2 ユニット動作表示



れんら君の動作状態のモニタや登録メールの読出し・削除を行うことが出来ます。

7-2-1 接続・モニタ(開始/停止)

れんら君と接続または接続を切ることが出来ます。 クリックすると次の画面が出てきます。

Connect confirmation	X
れんら君のCommandサーバが起動 モニタ動作中であることを確認して のK	かたてい

れんら君の電源が入っていることを確認ください。 れんら君に接続すると次のような表示が出てきます。

🎬 れんら君管理ツール		
ファイル ユニッ	小動作表示	れんら君探索
21:26:02 + 21:26:02 +	OK 2cbf (OK	02010013

れんら君を探索した後、れんら君の「応答一覧表示」をクリックして表示の上、れんら君を クリックして選択していないと次の表示が出てきます。れんら君の「応答一覧表示」等は7-3 章および7-3-2項を参照ください。

Select execution condition Error	×
れんら君探索によりれんら君が選択されていません。 応答したれんら君を選択してから再度実行して下さ	(1.
ССК	

7-2-2 モニタ情報保存

れんら君の状態をモニタするとれんら君管理ツールの画面に様々な情報が表示されます。 「モニタ情報保存」はそれらの様々な情報をデータ保存するために使用します。

7-2-3 ユニット状態読み出し

れんら君の状態を読み出すことが出来ます。コマンドメールの「STATUS」コマンドを実行したときと同様の表示となります。詳細は 6-3 を参照ください。

7-2-4 EVENT 監視(開始/停止)

注意イベントや復帰イベントの監視をします。

7-2-5 ユニット再起動

電源を再投入することなくれんら君を再起動させることが出来ます。

7-2-6 ユニット登録メール一覧

れんら君に登録されているメールの一覧です。

メールは番号をつけて管理されています。メールは"mfw201.eml"のように管理されています。 メール管理番号の表示の右にある数字はメールのバイト数を表示しています。メールの管理 番号の対応は次のようになります。

れんら君設定ソフトで作成、登録されるメールは設定ソフト内でメール番号をつけて管理されています。

メール番号管理表

UNC-RP07AE

	入力0要因設定メール	入力1要因設定メール
注意	MFW201.EML - MFW203.EML	MFW211.EML - MFW213.EML
復帰	MFW101.EML - MFW103.EML	MFW111.EML - MFW813.EML

7-2-7 ユニット登録メール読み出し

ユニットに登録されているメールを読み出すことが出来ます。この項目をクリックしたとき ボックス表示が出てきます。メール管理番号を参照にダブルクリックするとメール内容を参 照できます。

7-2-8 ユニット登録メール全削除

れんら君に設定されているメールデータを一括削除できます。

7-3 れんら君探索

LAN に接続されているれんら君を探索し IP アドレスを表示します。

7-3-1 呼び出し

LANに接続されているれんら君を探索します。クリックするとパソコンのIPアドレス一覧が出 てきますのでれんら君と同じネットワークに所属するIPアドレスをダブルクリックします。 するとダイアログが出てきてれんら君を探索します。一連の流れは「<u>3 れんら君管理ツール</u>」 を参照ください。

7-3-2 応答一覧表示

れんら君が探索できたらこの項目を使ってれんら君の IP アドレスを表示します。れんら君の IP アドレスをクリックするとそのれんら君に対してユニット状態の読み出し等の操作が行え ます。れんら君の設定画面を表示するには「7-3-4 ブラウザ」の項目のブラウザを選択しま す。お使いになられるものをダブルクリックすればそのブラウザが立ち上がりれんら君の設 定が出来ます。一連の流れは「3 れんら君管理ツール」を参照ください。

7-3-3 NIC 情報表示

パソコンの NIC 情報を表示します。これは、パソコンに設定されている LAN の IP アドレス情報になります。

7-3-4 ブラウザ

れんら君管理ツールから設定画面を開くブラウザは 4 種あります。「firefox」「chrome」 「safari」「IE」が該当し、いずれかをクリックすればそのブラウザが立ち上がりれんら君 設定画面の表示になります。ただし、パソコンにインストールされていないブラウザを選択 すると「応答れんら君 HTTP 接続実行結果エラー(0)が発生しました。」と出てきてれんら君 設定の画面は出てきません。

ブラウザは4種から選択できますが、もしもそのほかのブラウザを選択なさるときはそのブ ラウザでれんら君の IP アドレスを設定してください。「http://192.168.5.1」などになり、 れんら君の「応答一覧表示」に示される IP アドレスを打ち込んでいただけるとれんら君の設 定画面が開きます。 7-4 ヘルプ

ヘルプ情報やれんら君管理ツールのバージョン情報になります。

7-4-1 ヘルプ

れんら君管理ツールで出来ることが一覧表示されます。

7-4-2 バージョン情報

れんら君管理ツールのバージョン情報になります。

8 れんら君に接続できないときには

まず次のことを確認してください。

- (1) 本製品のPWR_LEDが点灯していること。
- (2)本製品の電源電圧が20.4~27.6Vの範囲にあること。
- (3) 配線、接続が確実であること。
- (4) IPアドレス設定が正確であること、他の機器と重複していないこと。

以下の症状別チェックリストを点検後、不具合を修正し本製品を再起動してください。

8-1 症状別チェックリスト

症状	チェック項目
LANコネクタの緑LEDが消灯したまま	● LANケーブルが正しく接続されているか。
変化しない。	• 電源が投入されているか。
PWR LEDが消灯したまま変化しない。	
LANコネクタの緑LEDが点灯または点	●本製品のIPアドレスと同じアドレスを持っている機器が同じ
滅しているが、PWR LEDが赤と緑の交	ネットワーク内に接続されていないか。
互点滅している。	● LANケーブルが正しく配線されているか。
	• 電源ケーブル、電源が正しく配線,設定されているか。
	周囲にノイズを発生させる機器がある場合は、HUBや通信ケーブ
	ルにノイズ対策を行ってください。
	 メール設定やネットワーク設定が正しいか。
センサー信号を入力しているが	• STAT LEDが緑点灯していないか。消灯時は状態監視解除中。
メールが送信されない。	 入力LEDが点灯するか。
	● LANケーブルが正しく配線されているか。
	• 電源ケーブル、電源が正しく配線,設定されているか。
	 メール設定やネットワーク設定が正しいか。
LED表示は正しいが、パソコンかられ	• ファイアウォールソフトがれんら君との接続を禁じていない
んら君が確認できない。	力 ^v 。
	• pingコマンドでれんら君のIPアドレスを確認できないか。
	pingコマンドでれんら君のIPアドレスを確認できないときは、
	ファイアウォールソフトや、サブネットマスクの設定、IPアド
	レスのネットワーク部の不一致などが考えられます。

症状	チェック項目
れんら君管理ツールから監視条件や	• ブラウザからアクセスしたれんら君の設定画面TOPページで
メールデータを読み込むことが出来	「TFTPS」ボタンをクリックしていないか。れんら君管理ツー
ない。	ルで「ユニット動作表示」の「接続・モニタ」をクリックし
	ていないか。
	• ファイアウォールソフトがPortの通信制限をしていないか。
	• れんら君と管理ツールが接続していない場合や、読み書きす
	るための通信が出来ていない場合が考えられます。
れんら君管理ツールから監視条件や	• ブラウザからアクセスしたれんら君の設定画面TOPページで
メールデータを書き込むことが出来	「TFTPS」ボタンをクリックしていないか。れんら君管理ツー
ない。	ルで「ユニット動作表示」の「接続・モニタ」をクリックし
	ていないか。
	• ファイアウォールソフトがPortの通信制限をしていないか。
	• れんら君と管理ツールが接続していない場合や、読み書きす
	るための通信が出来ていない場合が考えられます。
れんら君管理ツールから監視条件や	• ブラウザからアクセスしたれんら君の設定画面TOPページで
メールデータを読み込もうとしたら	「TFTPS」ボタンをクリックしていないか。れんら君管理ツー
TFTPS****(*は数字)の名称のファ	ルで「ユニット動作表示」の「接続・モニタ」をクリックし
イルが出来た。	ていないか。
	• ファイアウォールソフトがPortの通信制限をしていないか。
	• れんら君と管理ツールが接続していない場合や、読み書きす
	るための通信が出来ていない場合が考えられます。
	• VISTA以降のWindowsでは、初期設定では「tftp」が動作不許
	可設定になっています。「コントロールパネル」→「プログ
	ラム」→「Windowsの機能の有効化または無効化」で「TFTPク
	ライアント」を有効にしてください。
Gmailを設定してもメール送受信が	• Gmailの仕様が2016年6月17日に変更されました。それにより
出来ない。	暗号スイートは256ビット必須となりました。本製品は暗号
	128ビットまでしか対応していませんのでGmailが使えなくな
	りました。Yahoo!メールを利用してください。

NKE株式会社 [旧社名(株)中村機器エンジニアリング]

商品に関するご質問は、フリーダイヤル、もしくは E-メールにてお問い合わせください。 (AM. 9:00~PM. 5:00 土日、祝祭日休み)

0120-77-2018 promotion@nke.co.jp

●NKE 伏見工場 〒612-8487 京都市伏見区羽束師菱川町 366-1 TEL 075-931-2731(代) FAX 075-934-8746

● NKE ホームページ : http://www.nke.co.jp/

●お断りなくこの資料の記載内容を変更することがありますのでご了承ください。

©2016 NKE Corporation