

## エアチャック 製品仕様一覧

本体形式	スイッチ型式	スイッチ取付金具	掲載ページ
CH03/03M	NSH-24VまたはNSV-24V	—	E-2
CH10/10X	開検出：NRS-100V-AR、閉検出：NRS-100V-AL	●	E-4
CH10Y/10Z	開検出：NRS-100V-AL-N、閉検出：NRS-100V-AR-N	—	E-4
CH12/12X	NRS-100V-AR-N	—	E-4
CH12L	開検出：NRS-100V-BR、閉検出：NRS-100V-BL	—	E-4
CH13A/14A	開検出：NRS-100V-BL、閉検出：NRS-100V-BR	—	E-4
CH91A/92A/93A	NDS-M05	●	E-3
CH91B	NSH-24VまたはNSV-24V	●	E-2
CHB524/526	NSH-24VまたはNSV-24V	—	E-2
CHC504/506/507/509/510	NSH-24VまたはNSV-24V	—	E-2
CHP231/232/233/234/235/236	NSH-24VまたはNSV-24V	—	E-2
CHP302A/303A/304A/306A	NSH-24VまたはNSV-24V	—	E-2
CHP3306/3308/3310/3312	NSH-24VまたはNSV-24V	—	E-2
CHP391/392/393	NSH-24VまたはNSV-24V	—	E-2
CHP652/653/654/656/657	NSH-24VまたはNSV-24V	—	E-2
CHP684/685/686/687/688/684S/685S/686S/687S/688S	NSH-24VまたはNSV-24V	—	E-2
CHR633/634/636/637	NRS-100V-AL-N	—	E-4
CHT121A/122A/123A	NSH-24VまたはNSV-24V	—	E-2
CHT502/503/504/505/506/507/509/510	NSH-24VまたはNSV-24V	—	E-2
CHT525/527/528/529/525S/527S/528S/529S	NSH-24VまたはNSV-24V	—	E-2

## スライドシリンダ

本体型式	スイッチ型式	スイッチ取付金具	掲載ページ
EC203/204/206	NSH-24VまたはNSV-24V	—	E-2
LA20/30	NRS-100V-AR、NRS-100V-AL	●	E-4
LC15	NRS-100V-BR、NRS-100V-BL	●	E-4
LC20/30	NRS-100V-AR、NRS-100V-AL	●	E-4
LD15/20/30	NRS-100V-BR、NRS-100V-BL	●	E-4
LF15/20/30	NRS-100V-BR、NRS-100V-BL	●	E-4
LP1/LP2/LP3	NSH-24VまたはNSV-24V	—	E-2
LU15/20/30/40	NRS-100V-BR、NRS-100V-BL	●	E-4
NSB30/40/60	NRS-100V-AR、NRS-100V-AL	—	E-4

## ロータリアクチュエータ

本体型式	スイッチ型式	スイッチ取付金具	掲載ページ
RT20W	NRS-100V-AR-N、NRS-100V-AL-N	—	E-4
RM15/20	NRS-100V-BR、NRS-100V-BL	—	E-4
RU30	NRS-100V-BR、NRS-100V-BL	●	E-4

## ピックアンドプレース

本体型式	スイッチ型式	スイッチ取付金具	掲載ページ
PPR203	NSH-24VまたはNSV-24V	—	E-2
PPS204	NSH-24VまたはNSV-24V	—	E-2
PP12	NRS-100V-BR、NRS-100V-BL	●	E-4

## エスケープメントユニット

本体型式	スイッチ型式	スイッチ取付金具	掲載ページ
EC203/204/206	NSH-24VまたはNSV-24V	—	E-2
ES203/204/206	NSH-24VまたはNSV-24V	—	E-2

- (注1) 上記の表は、本体形式と対応スイッチの関係を表しています。  
 スイッチ取付金具などの詳細情報につきましては、各本体のオプション掲載ページをご覧ください。  
 なお、上記以外のスイッチにつきましては、弊社までお問い合わせください。
- (注2) 表中のスイッチ取付金具欄において、取付金具が必要な場合を●、不要な場合を—で表しています。  
 スイッチ取付金具のみをご要望の場合はお問い合わせください。  
 例) CH91A-スイッチ取付金具