


# れんら君ソフト取扱説明書 追加表

追加 下記のように追加訂正していただきますようお願い致します。

対象となる取扱説明書バージョン UNC-RP01\* : Ver-1.2 UNC-RP04\* : Ver-1.1

 内が追加訂正箇所です。

ページと型式番号	追加内容								
P38 UNC-RP01 UNC-RP01-1 UNC-RP01P1 UNC-RP01A UNC-RP01A-1 UNC-RP01P1A  P41 UNC-RP04 UNC-RP04A UNC-RP04P1 UNC-RP04P1A	<p>10-1 コマンドメール機能について</p> <p>コマンドメールとは、電子メールにより、れんら君の制御や状態取得を行う機能です。パソコンや携帯電話から電子メールを送ることで、遠隔地かられんら君の制御を行うことが出来ます。</p> <p><b>テキスト形式のメールに対応します。リッチテキスト形式（HTML形式）のメールは対応しません。</b></p>  <pre>           graph LR             A[携帯電話 パソコン など] -- "コマンドメール送信 コマンド" --&gt; B[メールサーバ]             B -- "メール受信巡回" --&gt; C[れんら君]             C -- "コマンド実行結果返信" --&gt; B             B -- "コマンド実行結果受信 応答" --&gt; A           </pre>								
P45 UNC-RP01 UNC-RP01-1 UNC-RP01P1 UNC-RP01A UNC-RP01A-1 UNC-RP01P1A  P48 UNC-RP04 UNC-RP04A UNC-RP04P1 UNC-RP04P1A	<p>10-4 エラーメッセージ</p> <p>(1)認証失敗</p> <p>&lt;エラーの要因&gt;</p> <p>ユーザ名または、パスワードが設定された値と異なる為、認証に失敗。        ユーザ名または、パスワードに誤りがあると考えられます。        アルファベットの大文字・小文字の誤り、入力が原因として考えられます。</p> <p><b>メール形式がテキスト形式で無い時、認証に失敗します。        リッチテキスト形式（HTML形式）のメールには対応していません。</b></p>								
P59 UNC-RP01 UNC-RP01-1 UNC-RP01P1 UNC-RP01A UNC-RP01A-1 UNC-RP01P1A  P65 UNC-RP04 UNC-RP04A UNC-RP04P1 UNC-RP04P1A	<table border="1" data-bbox="386 1391 1492 1921"> <thead> <tr> <th data-bbox="386 1391 826 1435">症状</th> <th data-bbox="826 1391 1492 1435">チェック項目</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="386 1435 826 1592">【設定読込】、【設定書込】で「れんら君から応答が返ってこないか、通信が切断されています」のメッセージが表示されて失敗する</td> <td data-bbox="826 1435 1492 1592">・症状別チェックリストを参照してください</td> </tr> <tr> <td data-bbox="386 1592 826 1816">れんら君設定ソフトをセットアップできない</td> <td data-bbox="826 1592 1492 1816">・WindowsXP SP2においてユーザアカウントに全角文字を使っている場合 れんら君設定ソフトのセットアップに失敗します。 半角文字のユーザアカウントでWindowsXP SP2にインストール後れんら君設定ソフトをセットアップしてください。</td> </tr> <tr> <td data-bbox="386 1816 826 1921"><b>コマンドメールを送信するとエラーメッセージが返信される</b></td> <td data-bbox="826 1816 1492 1921">・10-4 エラーメッセージを参照してください。</td> </tr> </tbody> </table>	症状	チェック項目	【設定読込】、【設定書込】で「れんら君から応答が返ってこないか、通信が切断されています」のメッセージが表示されて失敗する	・症状別チェックリストを参照してください	れんら君設定ソフトをセットアップできない	・WindowsXP SP2においてユーザアカウントに全角文字を使っている場合 れんら君設定ソフトのセットアップに失敗します。 半角文字のユーザアカウントでWindowsXP SP2にインストール後れんら君設定ソフトをセットアップしてください。	<b>コマンドメールを送信するとエラーメッセージが返信される</b>	・10-4 エラーメッセージを参照してください。
症状	チェック項目								
【設定読込】、【設定書込】で「れんら君から応答が返ってこないか、通信が切断されています」のメッセージが表示されて失敗する	・症状別チェックリストを参照してください								
れんら君設定ソフトをセットアップできない	・WindowsXP SP2においてユーザアカウントに全角文字を使っている場合 れんら君設定ソフトのセットアップに失敗します。 半角文字のユーザアカウントでWindowsXP SP2にインストール後れんら君設定ソフトをセットアップしてください。								
<b>コマンドメールを送信するとエラーメッセージが返信される</b>	・10-4 エラーメッセージを参照してください。								

**NKE株式会社**

(旧社名 (株)中村機器エンジニアリング)

© 2007 NKE Corporation

NO. US028-A